Ontwerp een stoffen tas met Cricut

Instructies Nee. 2616

Moeilijkheidsgraad: Beginners

Werktijden: 45 Notulen

Word **textielontwerper** en maak een leuke kersttas. Ook leuk voor **cadeauverpakking**. Met de **Cricut producten** en ons **gratis afbeeldingssjabloon** is dit heel eenvoudig te implementeren. De Cricut Maker snijdt de motieven precies uit en de zelfklevende folie maakt het gemakkelijk om de tas te ontwerpen.

Dit is hoe je de tas ontwerpt:

De volgende instructies hebben betrekking op de toepassing van een PC met Windows besturingssysteem. Op mobiele toestellen en andere besturingssystemen kan de plaatsing van de knoppen verschillen. De namen blijven hetzelfde.

Een bestand invoegen en bijsnijden

1. Download eerst ons JPEG bestand.
2. Open de Cricut Design Space-app.

3. Klik op de drie horizontale lijnen in de linkerbovenhoek en ga naar "Werkruimte". Nu zie je de werkende mat op je scherm.
4. Klik op "Upload" aan de linkerkant. Ga hier naar "Upload afbeelding" en dan naar "Bladeren". Open het VBS JPEG bestand.
5. Klik op "Complex" onder "Select image type" (om de motieven bij te snijden) en dan op "Next" rechts onderaan.
6. Klik nu met de muis op alle witte vlakken om de motieven bij te snijden. Let ook op de witte vlakken in de letters!
7. Klik op "Toepassen en doorgaan".
8. Klik op "Cut out image" onder "Select upload type" en dan op "Upload" rechts onderaan.
9. Ga nu naar je bestand onder "Laatst geupload" en klik dan op "Toevoegen aan canvas" in de rechter benedenhoek.
10. Nu heb je het bestand met de uitgesneden motieven op het werkblad. Vervolgens maken we ze uit elkaar.

Ungrouping

1. Selecteer het vierkant onder "Vormen" en schuif het op een motief naar keuze.
2. Bovenaan de balk, klik op "Schikken" en "In achtergrond". Vergroot of verklein het vierkant zodat je motief in het vierkant staat. Om preciezer op de balk te werken, open het slot onder "Grootte".
3. Markeer nu het vierkant en het motief (hier is het normaal dat alle motieven eerst gemarkeerd worden). Klik met de rechtermuisknop op "Bijsnijden".
4. Nu is je eerste motief klaar. U kunt het vierkant verwijderen.
5. Herhaal dit proces voor alle andere motieven.

Uitzetten

1. Sluit eerst uw machine aan.
2. Alle motieven staan rechts onder lagen vermeld. Hier kunt u afzonderlijke motieven tonen of verbergen door op het oog te klikken. Dit is belangrijk als u met verschillende transparanten wilt werken.
3. Toon alleen het motief of de motieven die u wilt plotten in dezelfde kleur.
4. Leg nu je eerste folie op de mat met de glanzende foliezijde (dit is de strijkzijde. De folie wordt na het strijken verwijderd) naar beneden.
5. Klik op "Maken" in de rechterbovenhoek.
6. Ga nu naar de snijmat. Selecteer de maat van de mat die u gebruikt en klik op verder.
7. Uw ontwerp komt op de mat te staan. Belangrijk: Lettertypes of speciale motieven moeten gespiegeld zijn, omdat wij de achterkant van strijkfolies plotten! Klik daarom eventueel links op "Spiegelen". Uw motief/tekst wordt nu gespiegeld. Klik nu op "doorgaan".
8. Kies het juiste materiaal - bijv. Smart Iron-On.
9. Volg nu de instructies. De mat wordt binnengetrokken en het plotten begint.
10. Herhaal dit proces voor alle andere ontwerpen.

Maak de zak af

1. Snijd het motief uit met een scherpe rand. Verwijder eerst de folie eromheen, zodat alleen het motief op de transparante folie ligt. Herhaal het proces voor alle motieven.
2. Plaats nu alle motieven één voor één op je tas en strijk ze vast.
3. Verwijder de folie en je bent klaar.

Nieuwe instructies

Elke week rechtstreeks in je inbox

Nu registreren >

Artikel details:

Artikelnummer	Artikel omschrijving	Hoeveelheid
19024	Cricut Maker 3	1
338684	VBS Katoenen zak "Fairtrade", 38 x 42 cm	1
338561-02	Premium Flex Ijzer-op-folie A4Zwart	1
338561-18	Premium Flex Ijzer-op-folie A4Lichtgroen	1
338561-14	Premium Flex Ijzer-op-folie A4Bruin	1
338561-01	Premium Flex Ijzer-op-folie A4Wit	1
19056	Cricut snijmat "StandardGrip"30,5 x 30,5 cm	1
19125	Cricut Gereedschapsset "Basic Tools"	1
19029	Cricut messen "Premium Fine-Point"met mesbehuizing/houder	1
10447	prym-stoomstrijkijzer Mini	1